

Pintura exterior

Para lograr un óptimo resultado existen 3 reglas de oro:

1. Compre las mejores herramientas a su alcance.
2. La pintura de buena calidad cubre más, es durable y permite retoques.
3. No apure su trabajo, dándole a la pintura el tiempo necesario para secarse, entre manos.

Qué usar ¿brocha o rodillo?

Brochas:

- Para superficies que requieran una terminación lisa
- Esparcen de manera más uniforme
- Ahorran pintura porque salpican poco

Rodillos:

- Absorben más pintura facilitando la tarea de pintar grandes superficies con poco esfuerzo y en menos tiempo

Cómo pintar exteriores



1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).



3 La aplicación de un Sellador Fijador (Sellador de Cal) a las superficies de hormigón, de albañilería o estucadas, es muy recomendable de modo de lograr que la pintura que se aplique posteriormente, tenga una terminación más pareja, mejor adherencia y un óptimo rendimiento. También se recomienda como base para la aplicación de revestimientos texturados.



4 Pinte los marcos de puertas y ventanas (ver Ficha: Pintura de marcos de puertas y ventanas).



5 En recubrimientos de tablas trelladas o tejuilas de madera, pinte los bordes inferiores antes de pintar la superficie.



6 Compruebe que el pronóstico del tiempo no anuncie lluvia.



7 A las superficies de madera desnuda se les debe aplicar un sellador para madera, evitando que sus resinas naturales exuden y dañen las capas posteriores.



8 Pinte los tapacanes (ver Ficha: Pintura de plafones y tapacanes).



9 Pinte las protecciones de ventanas (ver Ficha: Pintura de rejillas y protecciones metálicas).



10 Pinte las paredes con brocha o rodillo.

Escala dificultad

- Meda

Tiempo requerido

- 1 semana en una casa de 100 m², trabajando dos personas

Herramientas

- Brochas 2" y 4"
- Brocha biselada para marcos de 2"
- Brocha redonda 1"
- Brocha angulada 2"
- Rodillo de fibra poliamida 23 cm
- Andamio o escalera

Materiales

- Sellador Fijador (Sellador de Cal)
- Sellador para madera
- Pintura para exteriores (base acuosa o al aceite)
- Cinta de enmascarar
- Trapos limpios

Preparación de superficies exteriores (previamente pintadas)

La clave para el éxito de un trabajo de pintura está en la preparación. Esta etapa consiste en eliminar toda la pintura suelta y la suciedad de las áreas a pintar, reparando grietas y zonas dañadas, hasta contar con una superficie libre de defectos y limpia.



Cómo preparar superficies exteriores (previamente pintadas)



1 Amarre los arbolitos y ramas que le pueden estorbar. Cubra las plantas cercanas a la casa.



2 Raspe la pintura en mal estado, hasta remover todo el material suelto.

- En muros use una grata o una espátula de acero.
- En marcos de puertas, ventanas y tablas, use un raspador de madera.



3 Rellene las grietas y áreas dañadas. Asegúrese de comprar pastas sobre las que se pueda pintar.

- Pasta látex de relleno en el caso de muros.
- Macilla para madera o cera virgen, en el caso de tablas, marcos de puertas y ventanas.



4 Deje secar y luego lijelas hasta que queden suaves.



5 Lave las superficies para eliminar toda la suciedad, utilizando un escobillón de fibra o una esponja grande y una solución detergente común.



6 Enjuague toda la casa con una manguera de jardín. Espere a que se seque completamente antes de pintar (2 días).

Escala dificultad

- Meda

Tiempo requerido

- 4 días en una casa de 100 m², trabajando dos personas

Herramientas

- Grata de acero ondulado, 3" copa, con vástago
- Taladro eléctrico
- Escobilla de acero con mango
- Escobillón de fibra
- Raspador para vidrio
- Raspador para madera
- Espátulas acero 40 y 80 mm
- Bloque porta lija
- Manguera de jardín
- Escalera

Materiales

- Material de amarre
- Trapos de protección
- Pasta látex
- Macilla para madera
- Lija granos 80 y 150
- Detergente doméstico común



Pintura de plafones y tapacanes

Los plafones son las áreas planas horizontales ubicadas inmediatamente debajo de los aleros. Recopilan gran cantidad de suciedad con el tiempo, además de representar un lugar favorito para los nidos de abejas y telas de araña. Asegúrese que los plafones estén limpios antes de pintarlos.

Los tapacanes son las placas planas verticales que corren inmediatamente delante de los plafones. Están expuestos a todo tipo de inclemencias climáticas, por lo que se recomienda utilizar una pintura para exterior muy durable.

Cómo pintar plafones y tapacanes



1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).



2 Con una brocha redonda pinte las molduras de los plafones.



3 Utilice una brocha biselada, para pintar las superficies planas.



4 Pinte luego los tapacanes, posteriormente las canaletas y después las bajadas de aguas lluvia.

Escola dificultad

- Meda

Herramientas

- Brocha 3"
- Brocha biselada para marcos de 2"
- Brocha redonda 1"
- Andamio o escalera

Materiales

- Pintura para exteriores
- Trapos limpios
- Cinta para enmascarar

Tiempo requerido

- 3 metros de plafón-tapacán por hora



Pintura y barnizado de puertas (descolgadas)

La mejor forma de barnizar o pintar una puerta, es colocarla en posición horizontal sobre caballetes. Así evitará el goteo. Retirar la manilla, la cerradura y las bisagras, facilita la tarea y mejora los resultados.



Cómo pintar o barnizar puertas (descolgadas)



1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).



2 Retire la puerta, sacando hacia arriba los pasadores de las bisagras, usando un atornillador de paleta y un martillo. Consiga que un ayudante sostenga la puerta mientras usted retira los pasadores.



3 Coloque la puerta en posición horizontal sobre caballetes.



4 Para evitar marcas de brocha, siga el siguiente orden de pintado:

- 1 Paneles superiores
- 2 Paneles inferiores
- 3 Larguero central
- 4 Largueros laterales
- 5 Travesaños
- 6 Contorno



5 Espere hasta que la puerta esté completamente seca. Antes de darle la segunda mano, lijela suavemente y luego límpiela con un trapo.



6 Para evitar que la humedad hinche y tuerza la puerta, selle el borde inferior con sellador para madera.

Escala dificultad

- Meda

Tiempo requerido

- 2 horas

Herramientas

- Atornillador de paleta
- Martillo carpintero
- Brocha 2"
- Caballetes
- Bloque porta lija

Materiales

- Esmalte al agua para exteriores, óleo o esmalte sintético, barniz
- Sellador para madera
- Trapos limpios
- Lija para madera grano 150



HELA


Pintura de ventanas

Cuando se trata de pintar las ventanas, se debe buscar una pintura para exterior de alta calidad, resistente y de larga duración.

Si durante el proceso cae pintura en los vidrios, espere a que seque y retírela fácilmente con un raspador para vidrios.

HELA**HELA**

Cómo pintar ventanas



1 Desmonte la ventana. Colóquela sobre un par de caballetes o en una mesa de trabajo. Si no puede retirarla, trabaje con cuidado manteniendo la ventana puesta en su lugar.



2 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).



3 Pinte primero el marco (ver Ficha: Pintura de marcos de puertas y ventanas).



4 Luego, con una brocha biselada, pinte primero el contorno de la ventana **a**.



5 Pinte los largueros **c** de arriba hacia abajo, hasta alcanzar la parte inferior del marco. Levante la brocha al final de cada pasada.



6 Pinte los pajillos **d**. Si cae pintura en el vidrio, déjala secar y luego retírela con un raspador para vidrio.



7 Pinte los travesaños **b**.

Escala dificultad

• Meda

Tiempo requerido

• 2 horas

Herramientas

- Brocha biselada para marcos 2"
- Brocha 1"
- Raspador para vidrio
- Atornillador de cruz
- Atornillador de paleta
- Caballetes

Materiales

- Esmalte al agua, óleo o esmalte sirtético para exteriores
- Cinta de enmascarar
- Cuña para inmovilizar la ventana
- Trapos limpios



www.hela.cl • asistencia@hela.cl



Pintura de marcos de puertas y ventanas

Considerando que la entrada de la casa debe lucir especialmente bien, la pintura de los marcos de las puertas exteriores, requiere de cuidados especiales.

Seleccione una pintura para exteriores de primera calidad, especialmente formulada para resistir las inclemencias climáticas.

Al pintar el marco de una puerta, necesitará mantenerla abierta, por medio de una cuña.



Cómo pintar marcos de puertas y ventanas



1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).



2 Aíse el área a pintar, colocando cinta para enmascarar en la pared, a lo largo de los bordes exteriores.



3 Primero, pinte el interior del marco **3**, comenzando por los verticales.



4 Pinte los largueros **3** y luego el travesaño **1**, mientras los interiores aún estén frescos.



5 Pinte los bordes **4** después de que los exteriores del marco se hayan secado. Retire la cinta para enmascarar cuando la pintura aún esté húmeda.

Escala dificultad

- Fácil

Herramientas

- Brocha biselada 2"
- Brocha plana de 2 1/2"
- Escalera

Tiempo requerido

- 1 hora por marco

Materiales

- Esmalte al agua, óleo o esmalte sintético para exteriores
- Cinta para enmascarar
- Trapos limpios
- Cuña para inmovilizar la puerta o la ventana



Pintura y barnizado de puertas exteriores (puestas en su lugar)

Las puertas exteriores son pesadas y puede resultar difícil moverlas, por lo que es más fácil pintarlas en su lugar. Sin embargo, retirar la manilla y la cerradura facilita la rapidez y limpieza del trabajo.



Cómo pintar o barnizar puertas exteriores (puestas en su lugar)



1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).



3 Si la puerta presenta un larguero al centro, pinte a continuación.



5 Pinte los largueros laterales empezando por el de la izquierda. Conserve la línea tan recta como sea posible donde los largueros cruzan a los travesaños.



7 Espere hasta que la puerta esté completamente seca. Antes de darle la segunda mano, lijela suavemente y luego límpiela con un trapo.



2 Aplique pintura a los paneles **2** y **3**, iniciando el trabajo por los superiores.



4 Pinte los travesaños empezando por el superior.



6 Con una brocha biselada, pinte el contorno, cuidando que la pintura no salpique la superficie.



8 Espere el tiempo de secado entre manos y repase los largueros. Cuide que la pintura no gotee sobre la superficie de la puerta.

Escala dificultad

- Fácil

Herramientas

- Brocha 2"
- Brocha biselada 2"

Tiempo requerido

- 6 horas

Materiales

- Esmalte al agua para exteriores, óleo, esmalte sintético o barniz
- Trapos limpios
- Cauja para inmovilizar la puerta
- Cinta para enmascarar
- Lija para madera grano 150



Pintura de rejas y protecciones metálicas

El paso del tiempo y la acción de los agentes ambientales, hacen que las construcciones de hierro y acero tales como rejas y protecciones de ventanas, se deterioren. Renovar la pintura apunta a dos objetivos:

- Mantener sus propiedades mecánicas
- Contribuir al embellecimiento de la casa

Cómo pintar rejas y protecciones metálicas



1 Remueva el óxido y la pintura suelta por medio de un hisopo metálico para taladro.



2 Continúe con una escobilla de acero insistiendo en los pliegues, ángulos y bordes.



3 Lije hasta llegar al metal.



4 Remueva el polvo recorriendo todos los rincones. Termine la limpieza con agua.



5 Aplique dos manos de anticorrosivo. Espere el tiempo indicado por el fabricante, entre manos.



6 Aplique dos manos de óleo o esmalte sintético, dándole una capa adicional a todos los lugares sensibles, tales como pliegues, ángulos y bordes.

Escola dificultad

- Meda

Tiempo requerido

- 1 día por cada 5 m² de reja

Herramientas

- Hisopo metálico para taladro
- Taladro eléctrico
- Espátula de acero de 40 mm
- Escobilla de acero con mango
- Brochas 1" y 2"
- Brocha redonda 1" para óleo
- Andamio o escalera

Materiales

- Anticorrosivo para hierro
- Óleo o esmalte sintético para exteriores
- Aguarrás
- Lija para hierro granos 60 y 120
- Cinta para enmascarar
- Trapos limpios



Pintura de guardapolvos y molduras

Pintar los guardapolvos forma parte de la renovación de interiores. Habitualmente este tipo de trabajo es más lento que pintar superficies grandes como las paredes.

Cómo pintar guardapolvos y molduras



1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).



2 Proteja la superficie del piso, con una espátula ancha o con cinta de enmascarar.



3 Asegúrese de limpiar la hoja de la espátula cada vez que la traslade de lugar a fin de evitar manchas.



4 Con una brocha redonda pinte las superficies con relieves profundos, tales como las molduras y guardapolvos decorativos. Realice movimientos circulares para lograr una mejor penetración de la pintura.

Escaleta dificultad

- Fácil

Tiempo requerido

- 3 horas (habitación promedio)

Herramientas

- Brocha 2"
- Brocha redonda 1"
- Espátula 140 mm

Materiales

- Esmalte al agua, óleo o esmalte sintético para interiores
- Cinta para enmascarar
- Trapos limpios





Pintura y barnizado de puertas interiores (puestas en su lugar)

Las puertas están sometidas a uso frecuente y se deterioran, en especial alrededor de la manilla. Sin embargo son fáciles de pintar, incluso puestas. Esparza un poco de papel de diario debajo de la puerta y estará listo para empezar.



Cómo pintar y barnizar puertas interiores (puestas en su lugar)



1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).



2 No es necesario retirar la puerta de sus bisagras. Sacar la manilla y la cerradura facilita mucho la rapidez y limpieza del trabajo.



3 Después de retirar estos artefactos, pinte la puerta con rodillo o con brocha, asegurándose de atrapar las gotas que escurren.



4 Pinte el borde alrededor de las bisagras con una brocha redonda.

Escala dificultad

- Fácil

Tiempo requerido

- 1 hora

Herramientas

- Brocha 2"
- Brocha redonda 1"
- Rodillo espuma polyester 110 mm

Materiales

- Esmalte al agua para interiores, óleo, esmalte sintético o barniz
- Trapos limpios
- Papel de diario
- Cuña para inmovilizar la puerta

